

# **NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ GARÁŽOVÝCH VRAT**

## **Běžný provoz**

- 1) Namiřte dálkový ovladač směrem ke garážovým vratům a stiskněte tlačítko**
- 2) Vyčkejte, dokud vrata nebudou zcela otevřená**
- 3) Pokud se na semaforu rozsvítí zelené světlo, máte umožněn vjezd/výjezd**

**NEVJÍŽDĚJTE do prostoru vjezdu v době signalizace červeného světla!!!**

# Nouzové (ruční) otevírání garážových vrat

Vrata nefungují → možné příčiny:

- špatně ovládáte ovladač → vybitá baterie
- nesvítí semafor → vypadly pojistky
- je poškozený mechanismus vrat → postupujte dle návodu níže

## RUČNÍ OTEVÍRÁNÍ

1) Před ručním otevíráním vrat přepněte vrata na ruční mechanismus zatažením za červené splachovadlo na konzole vrat.

2) Po zatažení za splachovadlo by se měla vrata přepnout na ruční otevírání. Lehce zkuste otevřít vrata pomocí madla na vratech. Kladou-li vrata přílišný odpor, postup opakujte.

3) Po otevření vrat využijte prostor k vjezdu/výjezdu svého vozidla do/z objektu.

4) Po užití vjezdu/výjezdu za sebou **ZAVŘETE vrata pomocí madla**. Vrata nespouštějte samovolně, jinak dojde k poškození vrat!!!!

5) Poruchu co nejdříve nahlase správci objektu a také Výboru SVJ v co nejkratší době. Zabráníte tak případnému poškození majetku všech dotčených vlastníků. Kontakty na správce a výbor naleznete na nástěnkách ve vstupních prostorách do budovy, případně na internetu [www.zlonicka.net](http://www.zlonicka.net).

*V jakékoliv záležitosti ohledně vrat – poruchy, výpadky energie, atd. neprodleně informujte správce a Výbor SVJ.*

*Děkujeme za spolupráci Výbor SVJ*