

RUČNÍ OTEVÍRÁNÍ VRAT

Vrata nefungují:

- špatně ovládáte ovladač – vybitá baterie
- nesvítí semafor – vypadly pojistky
- je poškozený mechanismus vrat

1, Před ručním otevíráním vrat přepněte vrata na ruční mechanismus zatažením za červené splachovadlo na konzole vrat.

2, Po zatažení za splachovadlo by se měla vrata přepnout na ruční otevírání. Lehce zkuste otevřít vrata pomocí madla na vratech. Při odporu znovu zatáhněte za splachovadlo a postup opakujte.

3, Po otevření vrat vyjedte či vjedte do objektu.

4, Po vyjetí či vjetí za sebou **ZAVŘETE vrata pomocí madla**. Vrata nespouštějte samovolně, dojde k poškození vrat!!!!

5, Poruchu co nejdříve nahlase správci objektu a pokud můžete také na vybor@zlonicka.net v co nejkratší době. Zabráníte tak případnému poškození majetku všech dotčených vlastníků.

V jakékoliv záležitosti ohledně vrat – poruchy, výpadky energie atd. neprodleně informujte správce a Výbor SVJ.

Děkujeme za spolupráci Výbor SVJ